SUBESTAÇÃO AÉREA - ESTRUTURA NORMAL SEM CHAVE FUSIVEL:

PLANTAS EM CORTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DA SEE/CONJUNTO DE MEDIÇÃO:

DETALHE DO RECUO DA SUBESTAÇÃO
DISTÂNCIAS MÍNIMAS (EM MM)



LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio (*)
2	Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico - 15kV (*)
3	Gancho Olhal: Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø16x400mm
4	Cruzeta de Concreto Tipo "T" 1.900mm (*)
5	Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10kA (*)
6	Transformador de Distribuição 15 kV (380/220)V - Isolação à Óleo - Buchas de 25kV, para rede de 13,8kV (conforme ET.001) - 225kVA (*)
7	Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° ou HEPR 90° - 3#150 (70) mm² - Encordoamento Classe 2 - Isolamento 0,6/1kV
8	Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
9	Capacete de Aço Galvanizado à Fogo - Ø80mm (3)"
10	Eletroduto de 6m de Aço Galvanizado à Fogo - Ø80mm (3)"
11	Eletroduto PVC rígido tipo pesado - Ø90mm (3)"
12	Curva 90° para eletroduto, PVC rígido tipo pesado - Ø80mm (3)"
13	Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento
14	Arame de Aço Galvanizado 128WG
15	Poste Concreto Armado DT 11m/800daN (*)
16	Caixa de Medição (1500x700x200mm) - Padrão EQTL (*)
17	Haste de Aço cobreado Ø5/8" x 2,40m - Padrão EQTL
18	Conector cunha haste-cabo
19	Caixa de inspeção Ø300x400mm - Padrão EQTL
20	Eletroduto PVC Rígido, NBR15465, Dimensão 1" (25MM)
21	Cabeçote para Eletroduto PVC Rígido, NBR15465, Dimensão 1" (25MM)
22	Eletroduto de PVC Rígido Ø32mm

Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela EQUATORIAL.



NOTAS IMPORTANTES:

1. Em subestação ao tempo em poste (aérea) é obrigatório a instalação de para-raios de baixa tensão, o mais próximo possível da saída de baixa tensão do transformador, conforme ET.177.
2. O Responsável técnico deve informar na apresentação do projeto o fator de potência indutivo médio da instalação, bem como a forma de correção, mantendo o fator de potência o mais próximo possível da unidade (1) e não inferior a 0,92. Realizando, caso necessário, sua correção.
3. Deverá ser garantido uma área livre em torno da SEE de 1,5 metros da média tensão para quoisquereedificações próximas.

NOTAS IMPORTANTES:

1 - Poderão ser adotados outros fatores de demanda compatíveis com o tipo de atividade do cliente, determinado conforme o ciclo de funcionamento dos equipamentos/cargas/motores;
Sendo ainda passível de verificação/aprovação por parte da EQUATORIAL e de inteira responsabilidade do responsavel técnico pelo projeto.
2 - Será adotada uma substação de entrada de energia interligada à rede EQUATORIAL com um TRAFO de 225kVA ao tempo - imerso em óleo isolante, tensão superior de 13.800/12.000V, taps de 600 em 600V, tensão inferior de 380/220V, triângulo/estrela, com neutro aterrado e acessível.

DIAGRAMA UNIFILAR



DETALHE ATERRAMENTO
COTAS EM MM
S/ ESCALA

Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	AR CONDICIONADO	1	2,9	2,9	0,91	3,19	1	2,90	3,19
2	AR CONDICIONADO	1	51,595	83,595	0,91	65,92	0,7	41,99	46,14
3	ILUMINAÇÃO	1	12	12	0,92	13,04	1	12,00	13,04
4	ILUMINAÇÃO	1	2,97	2,97	0,92	3,23	0,5	1,49	1,61
5	TOMADAS	1	12	12	1	12,00	1	12,00	12,00
6	TOMADAS	1	26,175	26,175	1	26,18	0,5	13,09	13,09
7	CHUVEIRO	1	48,6	48,6	1	48,60	1	48,60	48,60
8	USO ESPECÍFICO	1	21	21	1	21,00	1	21,00	21,00
9	MOTOR MONOFÁSICO	1	2,17	2,17	0,73	2,97	0,7	1,52	2,08
10	MOTOR TRIFÁSICO	1	10,85	10,85	0,77	14,09	1	10,85	14,09
	TOTAL			198,65		210,2146		165,43	174,85
	FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA			0,92					
	FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO			0,94					

(*)Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.



NOTA IMPORTANTE

O Responsável técnico garante que o fator de potência indutivo médio da instalação será o mais próximo possível da unidade (1) e não inferior a 0,92. Realizando, caso necessário, sua correção.

QUADRA DE FASES													
	CN	AI	A	L	LI	SE(%)	DV(%)	CORRENTE	DIST	A	CN FATURAL	CN TOTAL
02/01	2967	2967	4450	4450	4450	10	10	10	0,5	0,705	3,15	3,525
03/01	2967	2967	4450	4450	4450	10	10	10	0,5	0,705	3,15	3,525
03/04	13665	13728	8974	10950	10974	10	10	10	0,5	0,775	3,17	3,724
04/05	13665	13728	8974	10950	10974	10	10	10	0,5	0,775	3,17	3,724
03/06	25296	25896	16924	19900	19924	10	10	10	0,5	0,927	3,29	3,924
02/07	26852	27852	17554	19554	19852	10	10	10	0,5	0,948	3,29	3,954
07/08	26852	27852	17554	19554	19852	10	10	10	0,5	0,948	3,29	3,954
08/09	26852	27852	17554	19554	19852	10	10	10	0,5	0,948	3,29	3,954
09/10	9438	9438	6050	7950	8050	10	10	10	0,5	0,535	3,16	3,552
10/11	9438	9438	6050	7950	8050	10	10	10	0,5	0,535	3,16	3,552
11/12	9438	9438	6050	7950	8050	10	10	10	0,5	0,535	3,16	3,552
09/13	7196	7196	4650	6650	6650	10	10	10	0,5	0,128	3,12	3,478
13/14	7196	7196	4650	6650	6650	10	10	10	0,5	0,128	3,12	3,478
13/15	25296	25852	16650	18974	18650	10	10	10	0,5	0,927	3,29	3,924

DETALHE MURETA DE MEDIÇÃO.
COTAS EM MM.
S/ESCALA.



CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO

TRECHO TRANSFORMADOR/MEDIÇÃO

PARA CABO 0,6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vl = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,015
In = 213480 VA / (380*1,73) In = 291,7 A
Vu = 0,31 V.A/m (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vl = 0,015 x 291,7 x 0,31= 1,35V
Vl = [(1,35380) x 100] = 0,36%

TRECHO MEDIÇÃO/QDG

PARA CABO 0,6/1 kV DE 150 mm² (Circuito Trifásico)
Vl = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,030
In = 213480 VA / (380*1,73) In = 291,7 A
Vu = 0,31 V.A/m (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vl = 0,030 x 291,7 x 0,31= 2,71V
Vl = [(2,71380) x 100] = 0,71%

nota: O dimensionamento e instalação do banco de capacitor é de inteira responsabilidade do projetista.

TRECHO QDG/QD12

PARA CABO 0,6/1 kV DE 16 mm² (Circuito Trifásico)
Vl = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,091
In = 304/90A x (380*1,73) In = 52,9 A
Vu = 2,22V.A/km(para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vl = 0,091 x 52,8 x 2,03 = 9,77 V
Vl = [(9,77380) x 100] = 2,57%

TRECHO QD12/TERMINAL PIOR SITUAÇÃO

PARA CABO 0,6/1 kV DE 6 mm² (Circuito Monofásico)
Vl = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,010
In = 600VA / (220) In = 29,54 A
Vu = 5,20V.A/km(para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vl = 0,010 x 29,54 x 5,25 = 1,55V
Vl = [(1,55220) x 100] = 0,70%

NOTAS IMPORTANTES

1) Os projetos elétricos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelos respectivos conselhos legalmente estabelecidos para a categoria.
2) A execução das instalações deve seguir fielmente ao projeto liberado pela Distribuidora e ser acompanhada pelo respectivo profissional legalmente habilitado e registrado no conselho de categoria profissional na região onde ocorrerá a obra.
3) Toda e qualquer alteração que ocorrer durante a execução das instalações que vierem a divergir do projeto liberado deve ser objeto de nova liberação da Distribuidora, que pode exigir novo projeto para liberação se as alterações implicarem em questões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou de seus colaboradores.
4) O prazo de validade para execução do projeto, após a liberação por parte da distribuidora, é de 12 meses, sendo que a solicitação de ligação deve ser realizada dentro deste prazo. Caso seja ultrapassado este prazo, o projeto deve ser submetido a nova análise da distribuidora.

NOTAS IMPORTANTES

1) O ponto de maior queda de tensão nas instalações do interessado, desde as buchas de baixa tensão do transformador até os circuitos terminais, estará obedecendo aos limites estabelecidos conforme a NBR 5410 vigente.
2) É de responsabilidade do projetista o cálculo de demanda, o dimensionamento da proteção e o cabeamento do conjunto de medição.
3) Os motores trifásicos com potência de até 7,5 CV terão partida direta e os motores trifásicos acima de 7,5 CV terão partida indireta em conformidade com a tabela 10 da NT.00001/EQTL-07.
Todos os motores deverão possuir no mínimo os seguintes dispositivos de proteção: relés de falta de fase, sobre-e sub tensão, conforme prevê a NBR 5410/2.004.
4) A coloração dos condutores fase de baixa tensão deve ser conforme ABNT NBR 5410 ou na cor preta com fitas coloridas nas extremidades e devidamente identificados em suas extremidades pelos números 1, 2 e 3 ou pelas letras A, B e C.
5) A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ω, em qualquer época do ano, para o sistema de tensão nominal, classe 15 kV e 36,2 kV. No ato da vistoria, a malha de aterramento da subestação poderá ser medida, em casos em que a resistência de aterramento for superior a 10 Ω a EQUATORIAL poderá não efetuar a ligação, principalmente se o valor for superior a 50 Ω. Entre 10 e 50Ω a unidade consumidora poderá ser ligada para os devidos ajustes posteriores. O valor da resistência de aterramento deve garantir a segurança das pessoas e as condições de proteção e de funcionamento da instalação elétrica, de acordo com o esquema de aterramento utilizado, conforme item 6.4.1.2 da ABNT NBR 14039.
6) Os eletrodutos em aço galvanizado, que comportam os cabos do secundário do transformador até a caixa de medição devem ser todos instalados de forma aparente.
7) A massa total do transformador para poste não deve ultrapassar 1500kg e deve estar dentro dos limites de segurança para o momento fletor do poste.
8) O transformador deve ser instalado no poste sempre na face de maior esforço.
9) O conjunto do posto de transformação deve ser instalado de maneira que a projeção do transformador com seus componentes fique no limite da vida pública com a propriedade, totalmente dentro da propriedade do consumidor.
10) O poste dentro da murela, no caso de o terreno fazer fronteira com a propriedade de terceiros, deve ficar localizado de tal maneira que a parte energizada respeite os limites de afastamentos mínimos de segurança.
11) Quando o poste do consumidor ficar a mais de 30m do ponto de derivação deverá ser utilizada o conjunto de chaves fusíveis unipolares base C, conforme DESENHO 11B.
12) O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para que o ponto de entrega mantenha o mesmo nível do ponto de derivação da rede de distribuição da EQUATORIAL, desta forma o ramal de conexão deve ficar nivelado em seus extremos. Esta nota aplica-se a todas as subestações ao tempo em poste (aérea).

DETALHE CAIXA DE DISJUNTOR GERAL
S/ESCALA



CAIXA DE MEDIÇÃO
COTAS EM MM
S/ESCALA



NOTA

- O número de entradas na caixa de Tc's vai variar de acordo com o nº de eletrodutos da Tabela 3.
* A distância do módulo do disjuntor vai variar de acordo com o disjuntor;

ESQUEMA DE ATERRAMENTO TNCS



NOTA IMPORTANTE:
Os acordo com a NBR 5410 , Aterramento tipo TN-C-S: As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor em parte do esquema.

PLANTA DE SITUAÇÃO
S/ESCALA


R.10
R.11
AV.INO REZENDE
AV.A
AV.INO REZENDE
SEM IDENTIFICAÇÃO
POSSUI GERAÇÃO
IMPLANTAR CX-1
IMPLANTAR HASTE DE ATERRAMENTO
CX-1
CX-2
CX-3
CX-4
CX-5
CX-6
CX-7
CX-8
CX-9
CX-10
CX-11
CX-12
CX-13
CX-14
CX-15
CX-16
CX-17
CX-18
CX-19
CX-20
CX-21
CX-22
CX-23
CX-24
CX-25
CX-26
CX-27
CX-28
CX-29
CX-30
CX-31
CX-32
CX-33
CX-34
CX-35
CX-36
CX-37
CX-38
CX-39
CX-40
CX-41
CX-42
CX-43
CX-44
CX-45
CX-46
CX-47
CX-48
CX-49
CX-50
CX-51
CX-52
CX-53
CX-54
CX-55
CX-56
CX-57
CX-58
CX-59
CX-60
CX-61
CX-62
CX-63
CX-64
CX-65
CX-66
CX-67
CX-68
CX-69
CX-70
CX-71
CX-72
CX-73
CX-74
CX-75
CX-76
CX-77
CX-78
CX-79
CX-80
CX-81
CX-82
CX-83
CX-84
CX-85
CX-86
CX-87
CX-88
CX-89
CX-90
CX-91
CX-92
CX-93
CX-94
CX-95
CX-96
CX-97
CX-98
CX-99
CX-100
CX-101
CX-102
CX-103
CX-104
CX-105
CX-106
CX-107
CX-108
CX-109
CX-110
CX-111
CX-112
CX-113
CX-114
CX-115
CX-116
CX-117
CX-118
CX-119
CX-120
CX-121
CX-122
CX-123
CX-124
CX-125
CX-126
CX-127
CX-128
CX-129
CX-130
CX-131
CX-132
CX-133
CX-134
CX-135
CX-136
CX-137
CX-138
CX-139
CX-140
CX-141
CX-142
CX-143
CX-144
CX-145
CX-146
CX-147
CX-148
CX-149
CX-150
CX-151
CX-152
CX-153
CX-154
CX-155
CX-156
CX-157
CX-158
CX-159
CX-160
CX-161
CX-162
CX-163
CX-164
CX-165
CX-166
CX-167
CX-168
CX-169
CX-170
CX-171
CX-172
CX-173
CX-174
CX-175
CX-176
CX-177
CX-178
CX-179
CX-180
CX-181
CX-182
CX-183
CX-184
CX-185
CX-186
CX-187
CX-188
CX-189
CX-190
CX-191
CX-192
CX-193
CX-194
CX-195
CX-196
CX-197
CX-198
CX-199
CX-200
CX-201
CX-202
CX-203
CX-204
CX-205
CX-206
CX-207
CX-208
CX-209
CX-210
CX-211
CX-212
CX-213
CX-214
CX-215
CX-216
CX-217
CX-218
CX-219
CX-220
CX-221
CX-222
CX-223
CX-224
CX-225
CX-226
CX-227
CX-228
CX-229
CX-230
CX-231
CX-232
CX-233
CX-234
CX-235
CX-236
CX-237
CX-238
CX-239
CX-240
CX-241
CX-242
CX-243
CX-244
CX-245
CX-246
CX-247
CX-248
CX-249
CX-250
CX-251
CX-252
CX-253
CX-254
CX-255
CX-256
CX-257
CX-258
CX-259
CX-260
CX-261
CX-262
CX-263
CX-264
CX-265
CX-266
CX-267
CX-268
CX-269
CX-270
CX-271
CX-272
CX-273
CX-274
CX-275
CX-276
CX-277
CX-278
CX-279
CX-280
CX-281
CX-282
CX-283
CX-284
CX-285
CX-286
CX-287
CX-288
CX-289
CX-290
CX-291
CX-292
CX-293
CX-294
CX-295
CX-296
CX-297
CX-298
CX-299
CX-300
CX-301
CX-302
CX-303
CX-304
CX-305
CX-306
CX-307
CX-308
CX-309
CX-310
CX-311
CX-312
CX-313
CX-314
CX-315
CX-316
CX-317
CX-318
CX-319
CX-320
CX-321
CX-322
CX-323
CX-324
CX-325
CX-326
CX-327
CX-328
CX-329
CX-330
CX-331
CX-332
CX-333
CX-334
CX-335
CX-336
CX-337
CX-338
CX-339
CX-340
CX-341
CX-342
CX-343
CX-344
CX-345
CX-346
CX-347
CX-348
CX-349
CX-350
CX-351
CX-352
CX-353
CX-354
CX-355
CX-356
CX-357
CX-358
CX-359
CX-360
CX-361
CX-362
CX-363
CX-364
CX-365
CX-366
CX-367
CX-368
CX-369
CX-370
CX-371
CX-372
CX-373
CX-374
CX-375
CX-376
CX-377
CX-378
CX-379
CX-380
CX-381
CX-382
CX-383
CX-384
CX-385
CX-386
CX-387
CX-388
CX-389
CX-390
CX-391
CX-392
CX-393
CX-394
CX-395
CX-396
CX-397
CX-398
CX-399
CX-400
CX-401
CX-402
CX-403
CX-404
CX-405
CX-406
CX-407
CX-408
CX-409
CX-410
CX-411
CX-412
CX-413
CX-414
CX-415
CX-416
CX-417
CX-418
CX-419
CX-420
CX-421
CX-422
CX-423
CX-424
CX-425
CX-426
CX-427
CX-428
CX-429
CX-430
CX-431
CX-432
CX-433
CX-434
CX-435
CX-436
CX-437
CX-438
CX-439
CX-440
CX-441
CX-442
CX-443
CX-444
CX-445
CX-446
CX-447
CX-448
CX-449
CX-450
CX-451
CX-452
CX-453
CX-454
CX-455
CX-456
CX-457
CX-458
CX-459
CX-460
CX-461
CX-462
CX-463
CX-464
CX-465
CX-466
CX-467
CX-468
CX-469
CX-470
CX-471
CX-472
CX-473
CX-474
CX-475
CX-476
CX-477
CX-478
CX-479
CX-480
CX-481
CX-482
CX-483
CX-484
CX-485
CX-486
CX-487
CX-488
CX-489
CX-490
CX-491
CX-492
CX-493
CX-494
CX-495
CX-496
CX-497
CX-498
CX-499
CX-500
CX-501
CX-502
CX-503
CX-504
CX-505
CX-506
CX-507
CX-508
CX-509
CX-510
CX-511
CX-512
CX-513
CX-514
CX-515
CX-516
CX-517
CX-518
CX-519
CX-520
CX-521
CX-522
CX-523
CX-524
CX-525
CX-526
CX-527
CX-528
CX-529
CX-530
CX-531
CX-532
CX-533
CX-534
CX-535
CX-536
CX-537
CX-538
CX-539
CX-540
CX-541
CX-542
CX-543
CX-544
CX-545
CX-546
CX-547
CX-548
CX-549
CX-550
CX-551
CX-552
CX-553
CX-554
CX-555
CX-556
CX-557
CX-558
CX-559
CX-560
CX-561
CX-562
CX-563
CX-564
CX-565
CX-566
CX-567
CX-568
CX-569
CX-570
CX-571
CX-572
CX-573
CX-574
CX-575
CX-576
CX-577
CX-578
CX-579
CX-580
CX-581
CX-582
CX-583
CX-584
CX-585
CX-586
CX-587
CX-588
CX-589
CX-590
CX-591
CX-592
CX-593
CX-594
CX-595
CX-596
CX-597
CX-598
CX-599
CX-600
CX-601
CX-602
CX-603
CX-604
CX-605
CX-606
CX-607
CX-608
CX-609
CX-610
CX-611
CX-612
CX-613
CX-614
CX-615
CX-616
CX-617
CX-618
CX-619
CX-620
CX-621
CX-622
CX-623
CX-624
CX-625
CX-626
CX-627
CX-628
CX-629
CX-630
CX-631
CX-632
CX-633
CX-634
CX-635
CX-636
CX-637
CX-638
CX-639
CX-640
CX-641
CX-642
CX-643
CX-644
CX-645
CX-646
CX-647
CX-648
CX-649
CX-650
CX-651
CX-652
CX-653
CX-654
CX-655
CX-656
CX-657
CX-658
CX-659
CX-660
CX-661
CX-662
CX-663
CX-664
CX-665
CX-666
CX-667
CX-668
CX-669
CX-670
CX-671
CX-672
CX-673
CX-674
CX-675
CX-676
CX-677
CX-678
CX-679
CX-680
CX-681
CX-682
CX-683
CX-684
CX-685
CX-686
CX-687
CX-688
CX-689
CX-690
CX-691
CX-692
CX-693
CX-694
CX-695
CX-696
CX-697
CX-698
CX-699
CX-700
CX-701
CX-702
CX-703
CX-704
CX-705
CX-706
CX-707
CX-708
CX-709
CX-710
CX-711
CX-712
CX-713
CX-714
CX-715
CX-716
CX-717
CX-718
CX-719
CX-720
CX-721
CX-722
CX-723
CX-724
CX-725
CX-726
CX-727
CX-728
CX-729
CX-730
CX-731
CX-732
CX-733
CX-734
CX-735
CX-736
CX-737
CX-738
CX-739
CX-740
CX-741
CX-742
CX-743
CX-744
CX-745
CX-746
CX-747
CX-748
CX-749
CX-750
CX-751
CX-752
CX-753
CX-754
CX-755
CX-756
CX-757
CX-758
CX-759
CX-760
CX-761
CX-762
CX-763
CX-764
CX-765
CX-766
CX-767
CX-768
CX-769
CX-770
CX-771
CX-772
CX-773
CX-774
CX-775
CX-776
CX-777
CX-778
CX-779
CX-780
CX-781
CX-782
CX-783
CX-784
CX-785
CX-786
CX-787
CX-788
CX-789
CX-790
CX-791
CX-792
CX-793
CX-794
CX-795
CX-796
CX-797
CX-798
CX-799
CX-800
CX-801
CX-802
CX-803
CX-804
CX-805
CX-806
CX-807
CX-808
CX-809
CX-810
CX-811
CX-812
CX-813
CX-814
CX-815
CX-816
CX-817
CX-818
CX-819
CX-820
CX-821
CX-822
CX-823
CX-824
CX-825
CX-826
CX-827
CX-828
CX-829
CX-830
CX-831
CX-832
CX-833
CX-834
CX-835
CX-836
CX-837
CX-838
CX-839
CX-840
CX-841
CX-842
CX-843
CX-844
CX-845
CX-846
CX-847
CX-848
CX-849
CX-850
CX-851
CX-852
CX-853
CX-854
CX-855
CX-856
CX-857
CX-858
CX-859
CX-860
CX-861
CX-862
CX-863
CX-864
CX-865
CX-866
CX-867
CX-868
CX-869
CX-870
CX-871
CX-872
CX-873
CX-874
CX-875
CX-876
CX-877
CX-878
CX-879
CX-880
CX-881
CX-882
CX-883
CX-884
CX-885
CX-886
CX-887
CX-888
CX-889
CX-890
CX-891
CX-892
CX-893
CX-894
CX-895
CX-896
CX-897
CX-898
CX-899
CX-900
CX-901
CX-902
CX-903
CX-904
CX-905
CX-906
CX-907
CX-908
CX-909
CX-910
CX-911
CX-912
CX-913
CX-914
CX-915
CX-916
CX-917
CX-918
CX-919
CX-920
CX-921
CX-922
CX-923
CX-924
CX-925
CX-926
CX-927
CX-928
CX-929
CX-930
CX-931
CX-932
CX-933
CX-934
CX-935
CX-936
CX-937
CX-938
CX-939
CX-940
CX-941
CX-942
CX-943
CX-944
CX-945
CX-946
CX-947
CX-948
CX-949
CX-950
CX-951
CX-952
CX-953
CX-954
CX-955
CX-956
CX-957
CX-958
CX-959
CX-960
CX-961
CX-962
CX-963
CX-964
CX-965
CX-966
CX-967
CX-968
CX-969
CX-970
CX-971
CX-972
CX-973
CX-974
CX-975
CX-976
CX-977
CX-978
CX-979
CX-980
CX-981
CX-982
CX-983
CX-984
CX-985
CX-986
CX-987
CX-988
CX-989
CX-990
CX-991
CX-992
CX-993
CX-994
CX-995
CX-996
CX-997
CX-998
CX-999
CX-1000
CX-1001
CX-1002
CX-1003
CX-1004
CX-1005
CX-1006
CX-1007
CX-1008
CX-1009
CX-1010
CX-1011
CX-1012
CX-1013
CX-1014
CX-1015
CX-1016
CX-1017
CX-1018
CX-1019
CX-1020
CX-1021
CX-1022
CX-1023
CX-1024
CX-1025
CX-1026
CX-1027
CX-1028
CX-1029
CX-1030
CX-1031
CX-1032
CX-1033
CX-1034
CX-1035
CX-1036
CX-1037
CX-1038
CX-1039
CX-1040
CX-1041
CX-1042
CX-1043
CX-1044
CX-1045
CX-1046
CX-1047
CX-1048
CX-1049
CX-1050
CX-1051
CX-1052
CX-1053
CX-1054
CX-1055
CX-1056
CX-1057
CX-1058
CX-1059
CX-1060
CX-1061
CX-1062
CX-1063
CX-1064
CX-1065
CX-1066
CX-1067
CX-1068
CX-1069
CX-1070
CX-1071
CX-1072
CX-1073
CX-1074
CX-1075
CX-1076
CX-1077
CX-1078
CX-1079
CX-1080
CX-1081
CX-1082
CX-1083
CX-1084
CX-1085
CX-1086
CX-1087
CX-1088
CX-1089
CX-1090
CX-1091
CX-1092
CX-1093
CX-1094
CX-1095
CX-1096
CX-1097
CX-1098
CX-1099
CX-1100
CX-1101
CX-1102
CX-1103
CX-1104
CX-1105
CX-1106
CX-1107
CX-1108
CX-1109
CX-1110
CX-1111
CX-1112
CX-1113
CX-1114
CX-1115
CX-1116
CX-1117
CX-1118
CX-1119
CX-1120
CX-1121
CX-1122
CX-1123
CX-1124
CX-1125
CX-1126
CX-1127
CX-1128
CX-1129
CX-1130
CX-1131
CX-1132
CX-1133
CX-1134
CX-1135
CX-1136
CX-1137
CX-1138
CX-1139
CX-1140
CX-1141
CX-1142
CX-1143
CX-1144
CX-1145
CX-1146
CX-1147
CX-1148
CX-1149
CX-1150
CX-1151
CX-1152
CX-1153
CX-1154
CX-1155
CX-1156
CX-1157
CX-1158
CX-1159
CX-1160
CX-1161
CX-1162
CX-1163
CX-1164
CX-1165
CX-1166
CX-1167
CX-1168
CX-1169
CX-1170
CX-1171
CX-1172
CX-1173
CX-1174
CX-1175
CX-1176
CX-1177
CX-1178
CX-1179
CX-1180
CX-1181
CX-1182
CX-1183
CX-1184
CX-1185
CX-1186
CX-1187
CX-1188
CX-1189
CX-1190
CX-1191
CX-1192
CX-1193
CX-1194
CX-1195
CX-1196
CX-1197
CX-1198
CX-1199
CX-1200
CX-1201
CX-1202
CX-1203
CX-1204
CX-1205
CX-1206
CX-1207
CX-1208
CX-1209
CX-1210
CX-1211
CX-1212
CX-1213
CX-1214
CX-1215
CX-1216
CX-1217
CX-1218
CX-1219
CX-1220
CX-1221
CX-1222
CX-1223
CX-1224
CX-1225
CX-1226
CX-1227
CX-1228
CX-1229
CX-1230
CX-1231
CX-1232
CX-1233
CX-1234
CX-1235
CX-1236
CX-1237
CX-1238
CX-1239
CX-1240
CX